撮影する(基本編)

画像サイズと画質を変える

本機は撮影する内容に応じて、画像サイズと画質の切り替えが できます。

画像サイズを変更する

画像サイズとは、カメラが記録する撮影画像の大きさを画素数 (ピクセル数)で表したものです。この画素数は1枚の写真を構成 する粒子のきめ細かさを示している数値で、数字が大きいほど、 印刷したときにきめが細かく美しい仕上がりになります。用途に 合わせて画像サイズを変更してください。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. 【◀】【▶】で"撮影設定"タブを選びます。
- **3.** [▲][▼]で"サイズ"を選び、[▶]を押します。

4. (▲)(▼)で設定内容を選び、(SET)を押します。

QV-R51の場合

2560×1920 :2560×1920 pixelsで記録します。 2560×1712 (3:2):2240×1712 (3:2) pixelsで記録します。 2048 × 1536 :2048×1536 pixelsで記録します。

: 640× 480 pixelsで記録します。

: 640× 480 pixelsで記録します。

1600×1200 : 1600×1200 pixelsで記録します。 1280× 960 :1280× 960 pixelsで記録します。

640× 480 QV-R41の場合

640 × 480

2304×1712 :2304×1712 pixelsで記録します。 2240 x 1680 :2240×1680 pixelsで記録します。 2240×1488 (3:2):2240×1488 (3:2) pixelsで記録します。 1600×1200 : 1600×1200 pixelsで記録します。 1280× 960 : 1280× 960 pixelsで記録します。

45

撮影する(基本編)

画像サイズを選択するときは、下記の表を目安にして ください。

QV-R51

設定内容		選択時の目安**1
大きい	2560×1920	A3サイズ以下で印刷したいとき
	2560×1712 (3:2)	A3サイズ以下で印刷したいとき ※横縦比が3:2となります。
	2048×1536	A4サイズ以下で印刷したいとき
	1600×1200	A5サイズ以下で印刷したいとき
+	1280×960	A6サイズ(ハガキサイズ程度)以下 で印刷したいとき
小さい	640×480	メールで画像データを送りたいとき

■ 0V-R41

	● QV-11→1		
ſ	-	设定内容	選択時の目安*1
	大きい	2304×1712	B4サイズ以下で印刷したいとき
		2240×1680	A4サイズ以下で印刷したいとき
	1	2240×1488 (3:2)	A4サイズ以下で印刷したいとき ※横縦比が3:2となります。
		1600×1200	A5サイズ以下で印刷したいとき
	ţ	1280×960	A6サイズ(ハガキサイズ程度)以下 で印刷したいとき
Į	小さい	640×480	メールで画像データを送りたいとき

- ※1 「選択時の目安」は、あくまでも参考のサイズとお考え ください(印刷解像度200dpiの場合)。
- "2560×1712(3:2)" (QV-R51)や"2240× 1488(3:2)"(QV-R41)を選ぶと、プリント紙の縦 横比3:2に合うように、画像を3:2の比率で撮影し

画質を変更する

画質とは、画像を記録する際のデータ圧縮率を表したものです。 用途に合わせて画質を変更してください。

- 1. RECモードにして[MENU]を押します。
- 2. 【◀】【▶】で"撮影設定"タブを選びます。
- 3. 【▲】【▼】で"画質"を選び、【▶】を押します。
- **4.** [▲][▼]で設定内容を選び、[SET]を押します。

: 高画質で記録します。

標準の画質で記録します。

エコノミー: 低画質で記録します。

画質を選択するときは、下記の表を目安にしてくださ

設定内容		選択時の目安
高画質	高精細	画質を優先したいとき
1	標準	通常の撮影をするとき
低画質	エコノミー	撮影枚数を優先したいとき



重要! ◆撮影した画像によってファイルサイズが異なるため、実 際の撮影可能枚数と画面上の表示枚数が一致しない場合 があります(18、145ページ)。

緑点灯

緑点滅

動作確認用ランプ フォーカスフレーム

緑点灯

赤点灯


撮影する(応用編)

本機はさまざまな機能の切り替えにより、多彩な応用撮影ができ ます。

【 ピント合わせの方法を変える

ピント合わせの方法には、オートフォーカス、マクロ(接写)、無 限遠、マニュアルフォーカスの4種類があります。これらを フォーカスモードといいます。

- **1.** RECモードにします。
- 2. 【▲】(♥ ②)を押して、ピント 合わせの方法を選びます。
 - 【▲】を押すたびに【液晶モニ ター】に次の順でピント合わ せの方法が表示され、切り 替わります。



[A](# @)

表示なし(オートフォーカス): 自動的にピントを合わせます。

₩(マクロ<接写>):

近くのものを撮影するときに使用します。

遠景を撮影するときに使用します。 MF (マニュアルフォーカス):

手動でピントを合わせることができます。

撮影する(応用編)

46

自動でピントを合わせる(オートフォーカス)

オートフォーカスでは自動的にピントを合わせることができま す。シャッターを半押しすると、オートフォーカス機能が働き、 自動的にピント調整を始めます。ピントを合わせることができる 節囲は下記の通りです。

範囲:約60cm~∞

- 【▲】(♥ □)を何回か押して、フォーカスモード表示を消 します。
- 2. ピントを合わせたい被写体 を【フォーカスフレーム】の 中にとらえて、【シャッ ター】を半押しします。
 - 【動作確認用ランプ】と 【フォーカスフレーム】の 点灯のしかたによってピ ントの状況を知ることが できます。



緑の【動作確認用ランプ】

【フォーカスフレーム】

3. (シャッター)を全押しして、撮影します。

状況

ピント合わせ完了

ピント合わせ不可

48

47

撮影する(応用編)

■ オートフォーカスの測定範囲(AFエリア)を変える

オートフォーカスモード、マクロモードにおいて、オートフォー カス(AF)の測定範囲を変更することができます。設定によって 【フォーカスフレーム】の形状も変わります。

- 1. RECモードで【MENU】を押します。
- 2. "撮影設定"タブ→"AFエリア"と選び、【▶】を押します。
- 3. 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。

スポット:中央のごく狭い部分を測定します。フォーカス ロック(51ページ)を活用した撮影に便利です。 マルチ : シャッターを半押しすると、7つの測距点の中

で、距離が一番近い被写体にピントを合わせま す。集合写真などに便利です。

※ "マルチ" の場合、幅広い【フォーカスフレーム】が表示 されます。【シャッター】を半押しすると、ピントが 合った場所の【フォーカスフレーム】が表示されます。

"スポット" の場合



【フォーカスフレーム】

【フォーカスフレーム】※

近くを撮影する(マクロ)

マクロでは近距離で自動的にピントを合わせることができます。 近くのものを撮影(接写)するときに使用します。シャッターを半 押しすると、オートフォーカス機能が働き、自動的にピント調整 を始めます。ピントを合わせることができる範囲は下記の通りで

範囲:約10cm~70cm

1. [▲](♥ □)を何回か押して、"♥"を表示させます。

- - ピントの合わせかた、撮影のしかたはオートフォーカス モードと同じです。
 - 【動作確認用ランプ】/【フォーカスフレーム】の点灯のしか たによってピントの状況を知ることができます。点灯のし かたはオートフォーカスモードと同じです。
- **重要!** マクロ(接写)での光学ズームは1~1.2倍の範囲で使用 できます。

撮影する(応用編)

遠くを撮影する(無限遠)

景色など遠景を撮影するときに使用します。

- 1. 【▲】(▮ □)を何回か押して、"∞"を表示させます。
- 2. 撮影します。

手動でピントを合わせる(マニュアルフォーカス)

マニュアルフォーカスでは手動でピントを合わせることができま す。ピントを合わせることができる範囲は下記の通りです。

光学ズーム倍率	範囲
1倍	約10cm~∞
3倍	約60cm~∞

- 1. 【▲】(※ □)を何回か押し て、"MF"を表示させま す。
 - 手順2で拡大表示される 節囲が枠で囲まれます。



50

49

撮影する(応用編)

2. 【液晶モニター】で確認しな がら、【◀】【▶】によりピン トを合わせます。

- 【◀】: 遠い側にピントを合 わせる
- 【▶】: 近い側にピントを合 わせる
- 【液晶モニター】にはマニュ マニュアルフォーカスの位置 アルフォーカスの位置が表 示され、おおよそのピント の位置が確認できます。
- ピントを合わせている間は表示が拡大表示になり、ピント の確認がしやすくなります。
- 3. (シャッター)を押して撮影します。
- **重要!** マニュアルフォーカス時は「左右キー設定」(70ページ) により設定されている【◀】【▶】を押しての動作は無効に なり、ピント合わせの動作が優先されます。

フォーカスロック

撮影したい構図で【フォーカスフレーム】に入らない被写体にピン トを合わせる場合は、フォーカスロックを使います。フォーカス ロックはオートフォーカスモード、マクロモード(♥)で使用でき ます。

- 1. ピントを合わせたい被写体 を【液晶モニター】で見なが ら、【シャッター】を半押し します。
 - ピントの合わせかた、撮 影のしかたはオート フォーカスモードと同じ です。
- 【動作確認用ランプ】/ 【フォーカスフレーム】の 点灯のしかたによってピ ントの状況を知ることが できます。点灯のしかた はオートフォーカスモー ドと同じです。



【フォーカスフレーム】

撮影する(応用編)

2. 【シャッター】を半押しした まま、撮影したい構図を決 めます。



- 3. 【シャッター】を全押しして、撮影します。

参考 • フォーカスロックと同時に露出(AE)もロックされま す。

「露出を補正する(EVシフト)

本機は撮影時の明るさに応じて、露出値(EV値)を下記の値に手 動で補正することができます。逆光での撮影、間接照明の室内、 背景が暗い場合の撮影などに利用すると、より良好な画像が得ら

露出補正值:-2.0EV~+2.0EV

補正単位 : 1/3EV

- 1. RECモードにして[MENU]を押します。
- 2. "撮影設定" タブ→ "EVシフ ト"と選び、【▶】を押しま र्वः



撮影する(応用編)

3. 【▲】【▼】で露出補正値を選 び、【SET】を押します。

これで露出補正値が設定 されました。



露出補正表示

【▲】: +方向に補正されます。白い物の撮影や逆光での撮影 のときに押します。



【▼】: -方向に補正されます。黒い物の撮影や晴天の野外な どのときに押します。





露出補正値をもとに戻したいときは、反対方向に露出補正 して"0.0"に合わせてください。

4. 撮影します。

重要! ●明るすぎたり、暗すぎたりするときは、露出補正ができ ない場合があります。



参考 • EVシフトを行うと、測光方式が自動的に中央重点測光 (中央部を重点的に測光します)に切り替わります。EV シフトを"0.0" に戻すとマルチパターン測光(画面全体 を分割し、それぞれのエリアの測光データを元に露出を 決めます)に戻ります。

キーカスタマイズ機能を使うと、【◀】【▶】で露出値が補 正できるように切り替えられます(70ページ)。

撮影する(応用編)

ホワイトバランスを変える

被写体は、太陽光や電球の光など光源の波長によって色味が異 なっています。ホワイトバランスとは、被写体を自然な色合いで 撮影できるように白を基準に色味を調整することです。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. "撮影設定" タブ→ "ホワイ トバランス"と選び、【▶】 を押します。



(▲)(▼)で設定内容を選び、(SET)を押します。

オート: 自動的にホワイトバランスを調整します。

※ (太陽光):屋外での撮影時

(日陰) : 日陰で青みがかるとき

★ (電球) : 電球下で赤みがかるとき ★ (蛍光灯): 蛍光灯下で緑がかるとき

マニュアル : 現在の光源に合わせて手動で設定します。詳

しくは「マニュアルホワイトバランスを設定 する1(55ページ)を参照してください。

- "マニュアル"を選ぶと、前回マニュアルホワイトバラン スを設定した際の値に設定されます。
- キーカスタマイズ機能を使うと、【◀】【▶】でホワイトバ ランスが変更できるように切り替えられます(70ペー

54

53

撮影する(応用編)

4. 画面全体に白い紙などを写した状態で【シャッター】を押 します。



- 2. "撮影設定" タブ→ "ホワイトバランス" と選び、 【▶】を押 します。

は、白い紙などを画面に一杯に写した状態で行ってください。

1. RECモードにして【MENU】を押します。

マニュアルホワイトバランスを設定する


ホワイトバランスの"オート"では光源によって自動調整の処理に時

間がかかったり、調整できる範囲(色温度)に限界があります。マ

ニュアルホワイトバランスを使うと、さまざまな光源下で適正な色 に調整することができます。マニュアルホワイトバランスの設定

- *3.* [▲][▼]で"マニュアル"を 選びます。
 - 【液晶モニター】には、前 回調整したバランスで被 写体が表示されます。





暗い所や色の濃いものでホワイトバランスを調整すると時 間がかかります。

5. [SET]を押します。

• ホワイトバランスを決定し、撮影ができる画面に戻ります。

撮影する(応用編)

(さまざまなシーンを選んで撮影する(ベストショットモード)

21種類のシーンの中から撮影したいシーンを選ぶと、自動的に そのシーンに最適な設定になります。

■シーンのサンプル画像例

人物を写す



風景を写す



人物と夜景を写す





- 1. RECモードにして[MENU]を押します。
- 2. "撮影設定"タブ→"撮影モード"と選び、【▶】を押しま す。
- 3. [▲][▼]で"豚 ベスト ショット"を選び、【SET】 を押します。
- ベストショットモードに
- なり、シーンのサンプル 画像が表示されます。
- 4. 【◀】【▶】で撮影したいシーンを選び、【SET】を押しま
- す。
- 5. 撮影します。

56